

VERITAS®

SCHMETZ INSIDE



Upute za uporabu

JANIS JOPLIN
1943-1970
AMERICAN SINGER-
SONGWRITER



www.facebook.com/veritassewing



www.instagram.com/veritassewing



www.veritas-sewing.com

Dragi kupče,

čestitamo vam na kupnji vašeg šivaćeg stroja. Kupili ste kvalitetan proizvod koji je izrađen s velikom pažnjom i koji će vam, ako je ispravno servisiran, služiti dugi niz godina.

Prije prve upotrebe, molimo vas da pažljivo pročitate priručnik, posebno pazeći na sigurnosne upute. Osobe koje nisu upoznate s ovim priručnikom, ne smiju koristiti uređaj.

Želimo vam puno užitka i sjajnih uspjeha u šivanju!

Pitanja koja se tiču stroja, usluge i brige o kupcima



Važne sigurnosne upute

Pri korištenju električnog uređaja morate se uvijek pridržavati temeljnih sigurnosnih uputa, uključujući slijedeće:

Prije nego počnete koristiti šivaču mašinu obavezno pročitajte sve upute.

OPASNOST - Mjere smanjenja rizika od električnog udara:

1. Šivaču mašinu nemojte nikada ostavljati bez nadzora kada je uključena u struju.
2. Nakon korištenja i prije čišćenja uvijek odmah izvucite mrežni utikač iz utičnice.

UPOZORENJE - Mjere smanjenja rizika od opeketina, požara, elektro šoka ili ozljeda:

1. Pažljivo pročitajte upute prije upotrebe stroja.
2. Čuvajte upute na prikladnom mjestu u blizini stroja i priložite ih ako dajete stroj nekoj drugoj osobi.
3. Upotrebljavajte stroj isključivo na suhim mjestima.
4. Nikada ne ostavljajte stroj bez nadzora s djecom ili starijim osobama, jer oni možda neće moći procijeniti rizik.
5. Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili upućeni u sigurnu upotrebu uređaja i razumiju povezane opasnosti.
6. Djeca se ne smiju igrati uređajem.
7. Čišćenje i korisničko održavanje stroja ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
8. Obavezno isključite stroj ako obavljate pripreme za rad (zamjena igle, provlačenje prediva kroz stroj, zamjena stopice itd.).
9. Obavezno isključite stroj iz napajanja ako ga ostavljate bez nadzora kako biste izbjegli ozljede uslijed naglog uključivanja stroja.
10. Obavezno isključite stroj iz napajanja ako mijenjate žaruljicu ili provodite održavanje (podmazivanje, čišćenje).
11. Ne upotrebljavajte stroj ako je mokar ili se nalazi u vlažnom okruženju.
12. Nikada nemojte povlačiti kabel, obavezno isključite stroj iz napajanja držeći utikač.
13. Ako je LED žaruljica oštećena ili pokvarena, mora je zamijeniti proizvođač, njegov servisni predstavnik ili osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegle opasnosti.
14. Nikada nemojte stavljati predmete na papučicu.

15. Nikada ne upotrebljavajte stroj ako su ventilacijski otvori blokirani. Na ventilacijskim otvorima stroja i papučici ne smije biti prašine, ulja ni ostataka.
16. Stroj se mora upotrebljavati isključivo s namjenskim nožnim upravljačem kako bi se izbjegle opasnosti. Ako je nožni upravljač oštećen ili pokvaren, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni predstavnik ili osoba sličnih kvalifikacija.
17. Kabel za napajanje nožnog upravljača ne može se zamijeniti. Ako se kabel za napajanje ošteti, nožni upravljač mora se odložiti u otpad.
18. Razina zvučnog tlaka pri uobičajenom radu niža je od 75 dB(A).
19. Ne odlažite električne uređaje zajedno s nerazvrstanim komunalnim otpadom. Odložite ga u posebnim prikupljalištima.
20. Obratite se lokalnoj samoupravi za informacije o dostupnim sustavima za prikupljanje otpada.
21. Ako se električni uređaji odlože na odlagalištima ili deponijima, opasne tvari mogu istjecati u podzemne vode i dospijeti u hranidbeni lanac te tako narušiti vaše zdravlje i dobrobit.
22. Prilikom zamjene starih uređaja novima trgovac je zakonski obvezan barem besplatno preuzeti vaš stari uređaj radi odlaganja.
23. Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako nisu pod nadzorom ili obučene za to. (Izvan Europe)
24. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uredajem. (Izvan Europe)

SPREMITE OVE UPUTE ZA UPORABU

Ova šivaća mašina je namijenjena za korištenje isključivo u kućanstvu.

Šivaća mašina mora se upotrebljavati u temperturnom rasponu od 5 °C do 40 °C. Ako je temperatura preniska, stroj možda neće ispravno raditi.




Sadržaj

| | |
|---|-------|
| Glavni dijelovi stroja | 7 |
| Pribor | 8 |
| Povezivanje stroja | 9 |
| Ravan pokretni stol | 10 |
| Slobodno šivanje | 10 |
| Navijanje špulice | 11-13 |
| Postavljanje špulice | 13-14 |
| Uvođenje gornjeg konca | 15-17 |
| Podizanje konca špulice | 18 |
| Zamjena igle | 19 |
| Odgovarajuća igla / tkanina / konac | 20 |
| Zamjena stopice | 21 |
| Dvopolozajna poluga stopice | 22 |
| Reguliranje napetosti konca | 23-24 |
| Kako izabratiti mustru | 25 |
| Korisne vještine | 26-28 |
| Započinjanje sa šivanjem | 26 |
| Šivanje kutova | 26 |
| Šivanje krivulja | 26 |
| Suprotna strana | 27 |
| Odrezivanje konca | 27 |
| Šivanje tankih tkanina | 28 |
| Šivanje rastezljivih tkanina | 28 |
| Ravni šavovi | 28 |
| 3-položajno cik cak šivanje | 29 |
| Opšivanje | 30 |
| Uporaba višenamjenske stopice | 30 |
| Slijepi porub | 31 |
| Šivanje rupica za gume | 32-33 |
| Izrada rupica za gume na rastezljivim tkaninama | 33 |
| Prišivanje gumba | 34 |
| Umetanje patent zatvarača | 35-37 |
| Umetanje centralnog patent zatvarača | 35 |
| Umetanje bočnog patent zatvarača | 37 |

Sadržaj


| | |
|---|-------|
| Šivanje nabora | 38 |
| Slobodno štopanje, vezanje i izrada monograma | 38-40 |
| Štopanje | 38 |
| Priprema za vezanje ili izradu monograma | 39 |
| Izrada monograma | 40 |
| Vezanje | 40 |
| Aplikacije | 41 |
| Feston porub | 42 |
| Školjkasti porub | 42 |
| Feston porub | 42 |
| Održavanje stroja | 43 |
| Uklanjanje smetnji | 44-46 |
| Raspolaganje..... | 47 |

Glavni dijelovi stroja




1. Polužni davač konca
2. Reguliranje napetosti
3. Rezač konca
4. Stopice za šivanje
5. Ploča za štopanje
6. Ravan pokretni stol i kutija za pribor
7. Gumb za odabir ubodne mustre
8. Vodilica konca
9. Graničnik za špulicu
10. Poluga za šivanje unatrag
11. Ručica
12. Sklop špulice
13. Čivija kalema
14. Ručni kotač
15. Glavni prekidač
16. Priklučak za napajanje
17. Zatezni vijak igle
18. Poluga stopice
19. Kontrola nogu

Pribor



Standardni pribor

1. Višenamjenska stopica
2. Stopica za patent zatvarač
3. Stopica za izradu rupica za gumbe
4. Pločica za štopanje
5. L-odvijač
6. Podizač šava / četka
7. Filc čivije kalema (2x)
8. Paket igala
9. Špulica (3x)




Po izboru*

10. Stopica za prošivanje
11. Stopica za opšivanje
12. Stopica za porubljivanje
13. Stopica za slijepi porub
14. Stopica za štopanje/vezanje
15. Stopica za prišivanje gumba
16. Vodilica za rubove prošivanje

➤ Napomena:

- Pribor je pohranjen unutar kutije za pribor.
- * Uz ovaj stroj se ne isporučuje dodatna oprema; ista je, međutim, dostupna kao posebna oprema od vašeg lokalnog prodavača.

Priklučenje šivaće mašine u struju



Pažnja:

Uvijek pazite da je stroj isključen iz izvora napajanja i da je glavni prekidač uključen ("O") kad se stroj ne koristi i prije umetanja ili uklanjanja dijelova.


Prije priključivanja napajanja provjerite da li napon i frekvencija prikazani na tipskoj pločici odgovaraju vašem mrežnom napajanju. Postavite stroj na stabilni stol.

1. Priklučite mašinu na mrežu prema crtežu.
2. Uključite glavni prekidač.
3. Kad se prekidač uključi, lampica za šivanje svijetli.

Nožni pokretač

Kad je šivaća mašina isključena, umetnите utikač za nožni pokretač u njegov priključak na šivaćoj mašini.


Uključite šivaću mašinu, a zatim polako pritisnite nožni pokretač da biste započeli šivanje. Otpustite nožni pokretač da zaustavite šivaću mašinu.



Napomena:


Ako ste u nedoumici glede priključenja šivaće mašine na napajanje, obratite se kvalificiranom električaru.

Ravan pokretni stol




Držite ravan pokretni stol vodoravno, a zatim povucite ulijevo da biste ga izvadili iz stroja.

Pričvrstite ravan pokretni stol, a zatim ga gurnite udesno.




Unutrašnjost stola za šivanje s prirubnicom koristi se kao kutija za pribor.




Slobodno šivanje

Slobodno šivanje je pogodno za šivanje cjevastih područja poput poruba hlača i manžetni.


Navijanje špulice




Postavite konac i držač kalema na čiviju kalema.




Provucite konac od kalema kroz gornju vodilicu konca.



Navijajte konac u smjeru kazaljki na satu oko zateznih diskova sklopa špulice.




Navijanje špulice




Kraj konca postavite kroz jedan od unutarnjih otvora kako je prikazano na slici, a na vreteno stavite praznu špulicu.


- (1) Usjek
- (2) Opruga osovine špulice



Gurnite špulicu udesno.
Držite kraj konca čvrsto u jednoj ruci.




Pritisnite nožni upravljač da započnete navijati špulicu.



Nastavite puniti špulicu dok se ne napuni. Kada je špulica puna, polako se okreće. Pustite papučicu ili zaustavite mašinu. Gurnite sklop špulice ulijevo.


Nakon što se špulica namotala nekoliko puta,
zaustavite stroj i presijecite konac u blizini rupe
špulice.

Navijanje špulice



Napomena:

Koristite špulicu koja je pravilno namotana koncem, u protivnom se igla može slomiti ili će napetost konca biti neodgovarajuća.




Prerežite konac i uklonite špulicu.

Napomena:

Kad se sklop špulice postavi s desne strane, "položaj navijanja špulice", stroj neće šivati i ručni kotač se neće okretati. Da biste šivali, sklop špulice pritisnite ulijevo (položaj šivanja).

Postavljanje špulice




Pažnja:

Prije umetanja ili uklanjanja špulice isključite glavni prekidač ("O").


Prilikom postavljanja i vađenja špulice, igla mora biti u najvišem položaju.

Uklonite ravan pokretni stol, zatim otvorite zglobni poklopac.




Povucite kapsulu špulice za rezu sa šarkama.

① Reza sa šarkama



Izvucite špulicu iz kapsule.


Jednom rukom primite kapsulu špulice.
Špulicu postavite tako da se konac odmotava u smjeru kazaljke na satu (strelica).



Udjenite konac kroz preoz i provucite ispod prsta.

Ostavite 15 cm na kraju konca.

Pazite da se kapsula špulice prsta uklapa u usjek na vrhu kao što je prikazano.



① Kapsula špulice prsta



② Usjek

Držite kapsulu špulice za rezu sa šarkama.

► Napomena:

Ako se kapsula špulice ne vrti pravilno u stroj, ispast će s šatla odmah nakon početka šivanja.

Uvođenje gornjeg konca




Napomena:


Važno je pravilno provući konac, jer u protivnom mogu nastati problemi sa šivanjem.

Podignite iglu u najviši položaj okrećući ručni kotač prema sebi (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu). Pustite stopicu za šivanje da oslobođite zatezne diskove.


Uvođenje gornjeg konca




Postavite konac i držač kalema na čiviju kalema.



Provucite konac od kalema kroz gornju vodilicu konca.




Namotajte konac oko vodilice kao što je prikazano.




Na vrhu ovog pokreta prođite konac s desna na lijevo kroz prelez ručice za podizanje a zatim ponovo prema dolje.


Uvođenje gornjeg konca



Zatim povucite konac nadolje i oko kontrolnog držača opruge




Postavite konac u modul tenzije provlačenjem konca između srebrenih diskova.



Sada provucite navoj iza vodilice za stezanje tanke žice igle. Provucite kraj konca kroz iglu sprijeda unatrag i izvucite oko 10 cm konca. Koristite igleni navojnik da nataknete konac na iglu.


Podizanje konca špulice




Gornji konac držite lijevom rukom.
Okrenite ručni kotač prema sebi (u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu)
spuštajući ga, a zatim podignite iglu.

Napomena:

Ako je teško podići konac špulice,
pazite da konac se nije uhvatio na
šarkama poklopca ili na ravnom
pokretnom stolu.




Gornji konac lagano povucite kako bi se
konac špulice podigao kroz otvor ploče
za štopanje.



Oba konca provedite ispod stopice prema
natrag.

Zamjena igle




Pažnja:

Prije izvođenja bilo koje od gore navedenih operacija, postavite glavni prekidač na "O"!

Redovito mijenjajte iglu, posebno ako pokazuje znakove istrošenosti ili uzrokuje probleme.

Umetnите iglu slijedeći ilustrirane upute.

1. Okrenite ručni kotač prema sebi (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) spuštajući ga, a zatim podignite iglu. Zavrtite zatezni vijak igle u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste izvadili iglu. Ravna strana na kraju osovine mora biti postavljena straga.
2. Umetnите iglu što dalje. Potom zategnjte stezaljku igle.



Igle moraju biti u savršenom stanju.

Do problema može doći ako je:

- ① igla savijena
- ② igla tupa
- ③ oštećen vrh igle

Odgovarajuća igla/ tkanina/ konac

| DEBLJINA IGLE | TKANINA | KONAC |
|---|--|---|
| 9-11 (65-75)  | Lagane tkanine: tanki pamuk, voal, serž, svila, muslin, Quiana, prepletene tkanine, pamučno pletenje, džerzej, krep, tkani poliester, tkanine za majice i bluze. | Lagani konac u pamuku, najlonu, poliesteru ili poliester umotan u pamuk. |
| 11-14 (80-90)  | Srednje tkanine: pamuk, saten, stare tkanine, platno za jedra, dvostruke štrikane tkanine, fine vunene tkanine. | Većina konaca nagovještavaju srednju debljinu i prikladni su za većinu tkanina. |
| 14 (90)  | Srednje tkanine: pamučne plahte, vuneni grubo pleteni štrikani materijali, frotir, traper platno. | Za optimalne rezultate koristimo Polyesteri konac za sintetske tkanine i pamučni konac za pletene prirodne tkanine. |
| 16 (100)  | Teške tkanine: platno, vunene tkanine, tkanine za šatore i prošivane tkanine, traper platno, materijali za podstave (fino do srednje debeli). | Uvijek koristimo isti konac, kod gornjeg ili donjeg konaca. |


➔ Napomena:

- Općenito, fini konac i igle upotrebljavaju se za šivanje finih tkanina, a deblji konac i igle za šivanje težih tkanina.
- Uvijek testirajte veličinu konca i igle na malom komadu tkanine koja će se upotrebljavati za šivanje.
- Upotrebljavajte isti konac za iglu i špulicu.
- Upotrebljavajte stabilizator ili podstavu za fine ili rastezljive tkanine i odaberite ispravnu stopicu.
- Preporučuje se da se igla 90/14 koristi za vezanje na teškim tkaninama ili stabilizacijskim proizvodima (na primjer, traper, lisnata pjena itd.). Igla 75/11 može se saviti ili slomiti, što može dovesti do ozljeda.
- Za prozirni najlonski konac uvijek koristite iglu 90/14 - 100/16. Isti konac najčešće se koristi za konac špulice i za gornji konac.

Zamjena stopice

! Pažnja:

Prije izvođenja bilo koje od gore navedenih operacija, postavite glavni prekidač na "O"!




Uklanjanje stopice

Podignite stopicu.

Pritisnite stopicu da je isključite iz izreza.

① Izrez

② stopica za šivanje




Montiranje stopice

Postavite čiviju stopice u izrez držača stopice.

① Izrez

① Čivija




Uklanjanje i montiranje držača stopice

Podignite polugu stopice. Poravnajte držač stopice s donjom lijevom stranom potisne poluge. Držite držač stopice, zatim pritegnite vijak odvijačem.

① Potisna poluga stopice

② Držač stopice za šivanje

Dvopolozajna poluga stopice




1. Poluga stopice podiže i spušta Vašu stopicu.
2. Kod šivanja više slojeva ili debelih tkanina, stopica se može podići u drugu fazu radi lakšeg pozicioniranja pri radu.

 **Napomena:**


Igra mora uvijek biti na najvišem položaju.

Reguliranje napetosti konca





- Osnovne postavke za napetost konca: "4"
- Za veću napetost, okrenite skalu na sljedeći veći broj. Za manju napetost, okrenite skalu na sljedeći niži broj.
- Za dobro šivanje važno je pravilno postavljanje napetosti.
- Za sva dekorativna šivanja uvijek ćete dobiti ljepši šav i manje nabora tkanine kada se gornji konac pojavi na donjoj strani Vaše tkanine.
- Ne postoji jedno podešavanje zatezanja koje je prikladno za sve funkcije prošivanja i sve tkanine.

Normalna napetost konca za šivanje ravnih šavova.




- ① Površina
- ② Suprotna strana
- ③ Gornji konac
- ④ Konac špulice




Napetost konca je preniska za šivanje ravnih šavova. Okrenite skalu na veći broj.



Reguliranje napetosti konca



Napetost konca je previsoka za šivanje ravnih šavova. Okrenite skalu na manji broj.




Normalna napetost konca za cik cak i dekorativno šivanje.

Ispravna napetost konca je kada se na donjoj strani tkanine pojavi mali broj gornjeg konca.



Kako izabrati mustru




Za odabir uboda jednostavno okrenite gumb za odabir mustre. Gumb za odabir ubodne mustre se mogu okrenuti u oba smjera.

Za ravni šav, izaberite mustru "||| |" gumbom za odabir mustre.

Za cik cak šav, izaberite mustru "~~~~~" gumbom za odabir mustre.

- ① Poluga za suprotnu stranu
- ② Gumb za odabir ubodne mustre




Korisne vještine

U nastavku su opisani razni načini za postizanje boljih rezultata za vaše šivaće projekte. Poštuјte ove savjete pri šivanju vašeg projekta.

Treba šivati probni komad tkanine jer, ovisno o vrsti tkanine i šavova koji se šivaju, željeni rezultati se možda neće postići.

Za probno šivanje koristite komad tkanine i konac koji su isti kao i za vaš projekt i provjerite napetost konca.

Budući da se rezultati razlikuju ovisno o vrsti šivanja i broju slojeva tkanine koja se šiva, probno šivanje izvedite pod istim uvjetima koji će se koristiti na vašem projektu.




Započinjanje sa šivanjem

Podignite stopicu i postavite tkaninu pod stopicu.


Sputnite iglu u tkaninu.

Spustite stopicu i ugładite konce prema stražnjoj strani. Pritisnite nožni upravljač.



Šivanje kutova


1. Zaustavite šivaču mašinu kada dođete do kuta.
2. Sputnite iglu u tkaninu.
3. Podignite stopicu.
4. Upotrijebite iglu kao centralnu točku i okrenite tkaninu.
5. Spustite stopicu i nastavite šivati.




Šivanje krivulja

Lagano mijenjajte smjer šivanja kako biste šivali oko zavoja.

Korisne vještine



Kada šivate uzduž zavoja cik-cak šavove, odaberite kraću duljinu uboda kako biste dobili finiji ubod.




Suprotna strana

Šivanje unatrag se koristi za pričvršćivanje konca na početku i kraju šava.

Pritisnite polugu za šivanje unatrag i šivajte 4-5 šava.

Kad se otpusti gumb, stroj će se šivati prema naprijed.




Odrezivanje konca

Dovedite polugu za podizanje konca u najviši položaj, podignite stopicu i uklonite tkaninu.

Oba konca usmjerite prema strani čeone pločice i u rezač konca. Povucite konac nadolje da ga odrežete.

① Rezač konca


Korisne vještine



Šivanje tankih tkanina

Pri šivanju tankih tkanina, šivanje može postati neusklađeno ili se tkanina ne može ispravno umetati. Ako se to dogodi, stavite tanki papir ili materijal za stabilizaciju ispod tkanine i šivajte zajedno s tkaninom. Kada završite sa šivanjem, odvojite višak papira.

① Materijal za stabilizaciju ili papir




Šivanje rastezljivih tkanina

Označite šavovima komade tkanine zajedno, a zatim šivajte bez istezanja tkanine.


① Označavanje šavovima

Ravni šavovi




Za početak šivanja postavite stroj za ravne šavove.

Postavite tkaninu ispod stopice pri čemu je rub tkanine u liniji s željenom vodilicom na ploči za štopanje.



Spustite polugu stopice i zatim pritisnite nožni upravljač da počnete šivati.




3-položajno cik cak šivanje




Šivanje na čipki i lastiku, štopanje, popravljanje, ojačanje rubova.

Postavite uređaj na prikazani način.



Postavite zakrpu na mjesto. Dužina uboda može se skratiti da se dobiju vrlo uski šavovi.


Kod krpanja poderotina savjetuje se podstavljanje komada tkanine (ojačanje). Gustoća uboda može se mijenjati podešavanjem duljine uboda. Prvo treba šivati po sredini, potom na dvije strane radi pokrivanja. Ovisno o vrsti tkanine i oštećenja, napravite 3-5 šava.



Šivanje lastika

Postavite lastik na tkaninu.

Dok šivate, ispružite lastik ispred i iza potisnog stopala kako je prikazano.



Spajanje tkanina

Šav lastika može se koristiti za spajanje dva komada tkanine i vrlo je učinkovit pri šivanju pletenih tkanina. Ako se koristi najlonski konac, šav neće biti vidljiv.

Postavite rubove dva komada tkanine jedan do drugog i centrirajte ih pod stopicom.


Sašite ih da ih spojite pomoću šava lastika, vodeći računa da oba ruba tkanine budu blizu jedan drugom kao što je prikazano.

Opšivanje

Opšivanje šavova duž ruba tkanine sprečava habanje.



Uporaba višenamjenske stopice





Promijenite stopicu na višenamjensku stopicu.

Opšivanje uz rub tkanine tako da igla padne preko ruba tkanine s desne strane.

① Točka pada igle

Slijepi porub

Dno suknje i hlača pričvrstite slijepim porubom. Ovaj ubod će se šivati bez uboda prikazanih na desnoj strani tkanine.



„W-W“ Slijepi porub za rastezljive tkanine.

„L-L“ Slijepi porub za čvrste tkanine.

Preklopite tkaninu kako je prikazano na slici, s suprotnom stranom prema gore.

Prvo označite opšivanjem kao na lijevoj slici.


➔ Napomena:

Potrebna je praksa za šivanje slijepog ruba. Uvijek prvo izvršite probno šivanje.

(1) 5mm


(2) Suprotna strana

(3) Opšivanje




Postavite tkaninu pod stopicu. Ručni kotač okrećite prema naprijed dok igla se ne postavi do kraja lijevo. Ona treba samo malo da uhvati preklop tkanine.

(1) Točka pada igle



Šivajte polako, pažljivo vodeći tkaninu uz rub vodilice.



Preokrenite tkaninu.


(1) Suprotna strana

(2) Desna strana

Šivanje rupica za gumbe

Rupice za gumbe se mogu prilagoditi veličini gumba.

Za rastezljivu tkaninu ili tanku tkaninu preporučuje se korištenje stabilizatora za bolji završetak rupica za gume.



Napomena:

Prije nego što šivate rupice za gume za Vaš projekt, vježbajte na komadu istog tipa tkanine.

- Izmjerite promjer i debљinu gumba i dodajte 3 mm (1/8 inča) za pojačane šavove kako biste dobili ispravnu duljinu rupica za gume; označite veličinu rupica za gume na tkanini.
- Stavite tkaninu ispod stopice, tako da se oznaka na podnožju rupice za gumb poravnava s početnim oznakama na tkanini. Spustite stopicu da se centralna linija rupice za gumb označena na tkanini poravna sa centrom stopice rupice za gumb.

① Veličina rupica za gume

② Centar stopice za izradu rupica za gume



③ 3mm (1/8 inča)

Slijedite redoslijed koraka od 4 koraka prelazeći iz jednog koraka u drugi pomoću kotačića za odabir ubodne mustre.


Prilikom vršenja korak po korak postupka s rupicama za gume, budite sigurni da je igla podignuta prije okretanja kotačića za odabir ubodne mustre na sljedeći korak. Pazite da ne šivate previše uboda u koracima 2 i 4. Upotrijebite rezač za paranje i izrežite rupicu za gumb s oba kraja prema sredini.

Savjeti:

- Za bolje rezultate malo smanjite napetost gornjeg konca.
- Upotrebljavajte podstavu za fine ili rastezljive tkanine.
- Preporučljivo je koristiti teške konce ili vrpce za rastezljive ili pletene tkanine.



Šivanje rupica za gumb




Izrežite sredinu rupice za gumb pazeći da ne izrežete nikakve šavove s obje strane. Upotrijebite iglu na rupici za gumb kako ne biste rezali previše uboda.

Napomena:

Kada režete rupicu za gumb rezačom za paranje, ne stavljajte ruke u smjeru rezanja, u suprotnom može doći do ozljeda.

Izrada rupica za gumbe na rastezljivim tkaninama


Kod šivanja rupica za gumbe na rastezljivoj tkanini, zakačite teški konac ili vrpcu ispod stopice za rupice za gume.



Zakačite stopicu rupice za gume i pričvrstite navojni konac na stražnji dio stopice.

Pričvrstite dva kraja navojnog konca na prednjem dijelu stopice i umetnite ih u utore, a zatim ih privremeno privežite. Spustite stopicu i počnite šivati.

Cik cak se šiva preko teškog konca ili vrpcice.





Nakon završetka šivanja, pažljivo povucite konac da biste uklonili zaostalo, a zatim odrežite svaki višak.

Napomena:

Predlaže se korištenje spojnica na stražnjoj strani tkanine.

Prišivanje gumba




Ugradite pločicu za štopanje.

Postavite tkaninu ispod stopice.
Poravnajte dvije rupe gumbe s otvorom
stopice i spustite stopicu da biste čvrsto
držali gumb.

Okrenite ručni kotač da biste provjerili ide
li igla čisto u lijevu i desnu rupicu gumba.
Pazite da igla ne pritisne gumb tijekom
šivanja, u protivnom se igla može slomiti.

Šivajte polako približno 10 šavova.
Podignite stopicu i izrežite preostale
konce oko 10 cm od tkanine.
Povucite kraj gornjeg konca na stražnju
stranu tkanine, a zatim ga vežite s kocem
špulice.
Ako je potrebna petlja za gumb (na
primjer za šivanje na kaputima ili
jaknama), postavite iglu za štepanje na
vrh i šivajte.




Za gumbe s 4 rupice, najprije prođite kroz
prednje dvije rupice, gurnite djelo prema
naprijed, a zatim prođite kroz stražnje
dvije rupice.

Uklonite pločicu za štopanje.


Umetanje patent zatvarača

Ova stopica može se postaviti tako da šiva na obje strane patent zatvarača, rub stopice vodi patentni zatvarač kako bi se osiguralo ravno postavljanje.



Pažnja:


Stopica za patent zatvarač treba se koristiti samo za šivanje ravnih šavova. Moguće je da bi igla mogla udariti stopicu i puknuti prilikom šivanja drugih mustri.



Umetanje centralnog patentnog zatvarača


- Složite desne strane tkanine. Šivajte donji šav 2 cm od desnog ruba donjeg položaja patent zatvarača. Šivajte nekoliko uboda obrnuto da biste zaključali. Povećajte duljinu uboda do maksimuma, postavite napetost ispod 2 i označite šavovima preostalu duljinu tkanine.
- Pritisnite otvor za podešavanje šava. Postavite patent zatvarač licem prema dolje na podlogu šava sa zupcima uz liniju šava. Označite šavovima traku patent zatvarača.

- ① 2 cm
- ② 5 mm
- ③ Šavovi u suprotnom smjeru
- ④ Označavanje šavovima
- ⑤ Suprotna strana



- Pričvrstite stopicu za patent zatvarač. Pri šivanju lijeve strane patent zatvarača pričvrstite desnu stranu čivije stopice na držač.
- Pri šivanju desne strane patent zatvarača pričvrstite lijevu stranu čivije stopice na držač.

Umetanje patent zatvarača




- Šivanje oko patent zatvarača.

► Napomena:

Prilikom šivanja pazite da igla ne dodirne patent zatvarač, inače se igla može saviti ili slomiti.

-
- Uklonite oznake i pritisnite.




Umetanje bočnog patent zatvarača

- Složite desne strane tkanine. Šivajte donji šav 2 cm od desnog ruba donjeg položaja patent zatvarača. Šivajte nekoliko uboda obrnuto da biste zaključali. Povećajte duljinu uboda do maksimuma, postavite napetost ispod 2 i označite šavovima preostalu duljinu tkanine.
- Preklopite nalijevo podlogu šava. Preklopite ispod desne podloge šava kako biste formirali pregib od 3 mm.

- (1) 2 cm
- (2) 5 mm
- (3) 3 mm
- (4) Šivanje unatrag
- (5) Označavanje šavovima
- (6) Suprotna strana


Umetanje patent zatvarača



- Pričvrstite stopicu za patent zatvarač. Pri šivanju lijeve strane patent zatvarača pričvrstite desnu stranu čivije stopice na držač. Pri šivanju desne strane patent zatvarača pričvrstite lijevu stranu čivije stopice na držač.


- Prišrite patent zatvarač na komad tkanine s dodatnih 3 mm (1/8 inča), počevši od osnove patent zatvarača. Kad ste na približno 5 cm (2 inča) od kraja patent zatvarača, zaustavite šivaći stroj s iglom spuštenom (u tkanini), podignite ručicu stopice, a zatim otvorite patent zatvarač i nastavite sa šivanjem.

- Okrenite tkaninu desnom stranom prema van, šivajte preko donjeg kraja i desne strane patent zatvarača.
- Zaustavite se na približno 5 cm (2 inča) od vrha patent zatvarača. Uklonite oznake i otvorite patent zatvarač. Zašite ostatak šava.




Šivanje nabora

Idealno za odjeću, kao i za dekor kuće. Najbolje djeluje na tkaninama tanke do srednje težine.





- Podesite gumb za odabir ubodne mustre na ravan šav.
- Otpustite napetost gornjeg konca tako da donji konac leži na donjoj strani materijala.
- Šivajte jedan red (ili više redova) ravnih šavova.
- Povucite done je konce da naborate materijal.

Slobodno štopanje, vezanje i izrada monograma



Ugradite pločicu za štopanje.

Štopanje





- Okrenite izbornik uboda na ravni šav, centrirajte položaj igle.
- Namjestite tkaninu za štopanje ispod stopice zajedno s podstavom koja će se koristiti.
- Spustite stopicu i šivajte naizmjenično naprijed i natrag pomoću poluge.
- Ponavljajte ovaj pokret sve dok se površina za štopanje ne napuni nizovima šavova.

Za upute o šivanju u obrnutom smjeru, pogledajte stranicu 27.

Slobodno štopanje, vezanje i izrada monograma



Priprema za vezanje ili izradu monograma




- * Obruč za vezanje se ne isporučuje sa strojem.
- Ugradite pločicu za štopanje, vidite stranicu 35.
- Uklonite stopicu i držač stopice.
- Na desnoj strani tkanine nacrtajte željena slova ili dizajn.
- Čvrsto utegnite tkaninu između obruča za vez.
- Postavite tkaninu pod iglu. Provjerite je li poluga stopice u najnižem položaju.
- Okrenite kotačić za ravnotežu prema sebi da kroz tkaninu provučete donji konac. Šivajte nekoliko sigurnosnih šavova na polazištu.
- Držite obruč palcem i kažiprstom obje ruke, dok materijal pritišćete srednjim i trećim prstom, a malim prstom poduprite vanjsku stranu obruča.

► Oprez:

Držite prste dalje od pokretnih dijelova, posebno igala.

Slobodno štopanje, vezanje i izrada monograma




Izrada monograma

Ugradite pločicu za štopanje, vidite stranicu 35.

Šivajte konstantnom brzinom, polako pomicući obruč za vezanje uz slova.

Kada je slovo završeno, pričvrstite šavovima za ojačanje na kraju dizajna.




Vezanje

Ugradite pločicu za štopanje, vidite stranicu 35.

Šivajte uz obris dizajna pomicući obruč za vez. Obavezno održavajte konstantnu brzinu.


Ispunite dizajn od konture prema unutrašnjosti. Držite šavove blizu jedan do drugog.



Bržim pomicanjem obruča dobit ćete dulje ubode, a kraće ubode sporijim pomicanjem obruča.

Pričvrstite šavovima za ojačanje na kraju dizajna.


Aplikacije



Uzorak aplikacije izrežite i označite je šavovima na tkanini.

Štepajte pažljivo oko rubova dizajna.

① Označavanje šavovima




Odrežite višak materijala koji prelazi bodove. Pazite da ne zarežete bodove.
Uklonite konce za oznaku.



Feston porub

Valoviti oblik koji se ponavlja, i nalikuje školjkama, naziva se "Feston porub". Koristi se za ukrašavanje ovratnika bluza i rubova projekata pletenja.


Školjkasti porub



Koristite laganu tkaninu (na primjer, triko).


Preklopite i zavijte u osnovi.

Kada se igla ljučila udesno, dopustite igli da bude tik iznad presavijena ruba tkanine.



Nakon šivanja, otvorite tkaninu i izglačajte nabore u jednu stranu.

Feston porub




Šivajte uz rub tkanine, pri tome pazite da ne šivate izravno na rub tkanine.

Za bolje rezultate, nanesite škrob u spreju na tkaninu i pritisnite vrućim glaćalom prije nego što šivate.

Obrežite duž šava, no pripazite da ne izrežete šavove.

Održavanje stroja




⚠️ Pažnja:

Prije čišćenja šivača se mašina mora isključiti iz opskrbe strujom.


Uklonite ploču za štopanje:

Okretanjem ručnog kotača posve podignite iglu. Otvorite prednji poklopac sa šarkama i odvijte vijak ploče za štopanje odvijačem.



Čišćenje transporter-a:

Četkom očistite transporter i kapsulu špulice.



Čišćenje i podmazivanje kuke:

Ostaci prašine i konca moraju se redovito uklanjati.


Uklonite kapsulu špulice. Okrećite ručni kotač dok kuka ne dođe u položaj ulijevo. Oba prihvata držaća kuke okrenite prema van. Poklopac kuke i kuku uklonite i očistite mekom krpom. Podmažite (1-2 kapi) uljem za šivače mašine.

① Kapsula špulice

② Kuka

③ Držaći kuke

Održavanje stroja



Zamijenite kuku. Pričvrstite poklopac kuke vodeći računa da donja igla dobro se uklapa u zarez. Okrenite oba prihvata držaća kuke. Umetnite kapsulu špulice i špulicu i zamijenite ploču za štopanje.

① Kuka

② Poklopac kuke

③ Čivija

④ Usjek

⑤ Držaći kuke

Uklanjanje smetnji

Prije no pozovete servis, provjerite sljedeće stavke. Ako problem i dalje postoji, obratite se mjestu kupnje ili najbližem ovlaštenom prodavaču.

| Smetnja | Uzrok | Otklanjanje | Upućivanje |
|----------------------|--|---|------------|
| Gornji konac se trga | 1. Konac je pogrešno udijeven. | 1. Nanovo udjenite konac u iglu. | 10 |
| | 2. Napetost konca je prevelika. | 2. Smanjite napetost gornjeg konca (manji broj). | 18 |
| | 3. Konac je debeo za iglu. | 3. Koristite veću iglu. | 14 |
| | 4. Igla nije ispravno montirana. | 4. Ponovno montirajte iglu (ravna strana prema natrag). | 14 |
| | 5. Konac je namotan oko čivije držača kalema. | 5. Uklonite kolut i namotajte konac na njega. | 10 |
| | 6. Igla je oštećena. | 6. Zamijenite iglu. | 14 |
| Donji konac se trga | 1. Kapsula špulice nije ispravno udijevena. | 1. Izvadite i ponovno umetnite kapsulu špulice i povucite konac. Konac bi trebao lagano se pokretati. | 8 |
| | 2. Konac je pogrešno namotan na kapsulu špulice. | 2. Provjerite špulicu i njezinu kapsulu. | 8 |
| Ispušteni šavovi | 1. Igla nije ispravno montirana. | 1. Ponovno montirajte iglu (ravna strana prema natrag). | 14 |
| | 2. Igla je oštećena. | 2. Umetnите novu iglu. | 14 |
| | 3. Montirana je pogrešna igla. | 3. Odaberite iglu koja odgovara koncu. | 14 |
| | 4. Stopica nije pravilno pričvršćena. | 4. Provjerite i pravilno je pričvrstite. | 16 |
| | 5. Konac je pogrešno udijeven. | 5. Nanovo udjenite konac u iglu. | 10 |

Uklanjanje smetnji

| Smetnja | Uzrok | Otklanjanje | Upućivanje |
|----------------------------------|--|---|------------|
| Igla se lomi | 1. Igla je oštećena. | 1. Umetnite novu iglu. | 14 |
| | 2. Igla nije ispravno montirana. | 2. Pravilno montirajte iglu (ravna strana prema natrag). | 14 |
| | 3. Deblijina igle ne odgovara tkanini. | 3. Veličinu igle prilagodite tkanini i koncu. | 14 |
| | 4. Montirana je pogrešna stopica. | 4. Odaberite pravilnu stopicu. | - |
| | 5. Zatezni vijak igle je labav. | 5. Odvijačem zategnjite vijak. | 14 |
| Igla se lomi | 6. Stopica koja se koristi nije prikladna za vrstu uboda koju želite šivati. | 6. Prikačite stopicu prikladnu za vrstu uboda koju želite šivati. | - |
| | 7. Napetošt gornjeg konca je prevelika. | 7. Smanjite napetošt gornjeg konca. | 18 |
| Labavi šavovi | 1. Konac je pogrešno udijeven u mašinu. | 1. Provjerite položaj konca. | 10 |
| | 2. Kapsula špulice nije ispravno udjevena. | 2. Udjenite konac u skladu sa slikom. | 8 |
| | 3. Kombinacija igle /tkanine / konca je pogrešna. | 3. Veličina igala mora odgovarati tkanini i koncu. | 15 |
| | 4. Napetošt konca je pogrešna. | 4. Ispravite napetošt konca. | 18 |
| Šavovi se skupljaju ili naboraju | 1. Igla je debela za konac. | 1. Odaberite tanju iglu. | 14 |
| | 2. Napetošt konca je prevelika. | 2. Smanjite napetošt konca. | 18 |
| Šavovi se naboraju | 1. Napetošt konca igle je prevelika. | 1. Smanjite napetošt konca. | 18 |
| | 2. Konac igle nije ispravno udjeven. | 2. Nanovo udjenite konac u iglu. | 10 |
| | 3. Igla je preteška za tkaninu koja se šiva. | 3. Veličinu igle prilagodite tkanini i koncu. | 14 |
| | 4. Ako šivate na tankoj tkanini. | 4. Šivajte sa materijalom za stabilizaciju ispod tkanine. | 23 |

Uklanjanje smetnji

| Smetnja | Uzrok | Otklanjanje | Upućivanje |
|--------------------------------------|--|--|------------|
| Muštre su iskrivljene | 1. Ne koristi se ispravna štopica. | 1. Odaberite pravilnu štopicu. | - |
| | 2. Napetoš konca igle je prevelika. | 2. Smanjite napetoš konca. | 18 |
| Stroj se zaglavio | 1. Konac se uhvatio na kuku. | 1. Uklonite gornji konac i kapsulu špulice, okrenite ručni kotač naprijed i naprijed i uklonite ostatke konca. | 40 |
| | 2. Transporteri su puni otpadaka od prediva. | 2. Uklonite ploču za štopanje i očistite transportere. | 40 |
| Mašina je bučna | 1. Dlake ili ulje sakupili su se na kuki ili na poluzi igle. | 1. Očistite kuku i transporter. | 40 |
| | 2. Igla je oštećena. | 2. Zamijenite iglu. | 14 |
| | 3. Blagi zvuk koji dolazi iz unutarnjeg motora. | 3. Normalno. | - |
| Mašina je bučna | 4. Konac se uhvatio na kuku. | 1. Uklonite gornji konac i kapsulu špulice, okrenite ručni kotač naprijed i naprijed i uklonite ostatke konca. | 40 |
| | 5. Transporteri su puni otpadaka od prediva. | 2. Uklonite ploču za štopanje i očistite transportere. | 40 |
| Neravni šavovi, neravan ulazak konca | 1. Konac loše kvalitete. | 1. Odaberite konac bolje kvalitete. | 15 |
| | 2. Konac je pogrešno namotan na kapsulu špulice. | 2. Izvadite i ponovno ispravno umetnite kapsulu špulice i konac. | 8 |
| | 3. Tkanina je povučena. | 3. Ne povlačite tkaninu dok šivate, neka je preuzme stroj. | - |
| Šivača mašina ne radi | 1. Mašina nije uključena. | 1. Uključite mašinu. | 3 |
| | 2. Mašina nije uključena u napajanje. | 2. Priklučite utikač na strujnu utičnicu. | 3 |



Ne odlažite električne uređaje zajedno s nerazvrstanim komunalnim otpadom. Odložite ga u posebnim prikupljačima.

Obratite se lokalnoj samoupravi za informacije o dostupnim sustavima za prikupljanje otpada.

Ako se električni uređaji odlože na odlagalištima ili deponijima, opasne tvari mogu istjecati u podzemne vode i dospijeti u hranidbeni lanac te tako narušiti vaše zdravlje i dobrobit.

Prilikom zamjene starih uređaja novima, trgovac je zakonski obvezan barem besplatno preuzeti vaš stari uređaj radi odlaganja.
