

STOPICA ZA PRIŠIVANJE PASPUL TRAKE

Stopica za prišivanje paspul trake Vam omogućava lako prišivanje trake koju ste sami napravili ili kupili gotovu na bilo koji rad za šivenje. Ova stopica ima mali kanal koji omogućava savijanje trake preko ivice materijala na koji je našivate pre nego što dođe do igle. Prilikom našivanja paspula možete koristiti cik cak, bilo koji dekorativni, kao i ravan bod.

Podešavanja mašine:

Vrsta boda: Ravan(centralna pozicija igle)
Cik cak
Dekorativni bodovi

Zategnutost konca: 3 - 6
Dužina boda: 1 - 3
Širina boda: 0 - za ravan bod
-za cik cak
- za dekorativne bodove



*Napomena: Pogledajte u Uputstvu za korišćenje mašine, koje ste dobili uz Vaš model mašine, odeljak koji prikazuje postavljanje i uklanjanje šivaće stopice.

Prišivanje paspul trake:

Dijagonalno odsecite jedan kraj trake i provucite je kroz kanal za paspul. Izvucite jedan kraj trake i podvucite pod stopicu.

*Za provlačenje možete upotrebiti iglu, pincetu ili čačalicu.

Uvucite tkaninu u usek koji se nalazi na sredini kanala sa leve strane. Polako prišivajte, vodeći ivicu tkanine srednjim prstom na površini za šivenje Vaše šivaće mašine dok istovremeno vodite računa da paspul traka ravnomerno prolazi kroz zakrivljeni deo stopice.

Traku pridržavajte desnom rukom.

